



GEBRAUCHSANWEISUNG ZUM KANALWECHSEL



Schritt 1: Sperrung mittels Sperrtaste (2) deaktivieren.

Schritt 2: An dem Kanalwahl-Drehknopf (1) den gewünschten Kanal einstellen.

Schritt 3: Die Bandlage/Verkehrsart durch längeres Drücken der Taste (3) einstellen.

Schritt 4: Sperrung mittels Sperrtaste (2) wieder aktivieren.

→ Kanalwechsel wurde durchgeführt ←

E-Stellen-Kanal 2m: 27 WO

Führungskanal 2m: 52 GU