



GEBRAUCHSANWEISUNG ZUM KANALWECHSEL



- Schritt 1:** Menü-Taste drücken. (=> auf dem Display erscheint: „Kanal“)
- Schritt 2:** Select-Taste drücken. (=> auf dem Display erscheint: z.B. ‚027 WO +‘)
- Schritt 3:** Den gewünschten Kanal mittels den Zifferntasten eingeben.
- Schritt 4:** Die Eingabe durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste bestätigen.
- Schritt 5:** An dem Drehknopf die Bandlage und die Verkehrsart einstellen.

→ Kanalwechsel wurde durchgeführt ←

E-Stellen-Kanal 2m: 27 WO

Führungskanal 2m: 52 GU